

# Handleiding voor het Meten van Screens

## **Algemene Informatie:**

- Wanneer u maten invoert in onze configurator, dient u de complete breedte- en hoogtematen te gebruiken, inclusief de afmetingen van de kast en de geleiders.
- Zorg ervoor dat de locatie waar u het screen wilt plaatsen vrij is van obstakels zoals deurklinken of ventilatieroosters, en dat de screenkast geen belemmering vormt voor het openen van deuren.
- Houd rekening met een extra 3 cm voor de onderlat die uitsteekt onder de kast.

## **Hoogtemetingen:**

- De hoogte dient gemeten te worden vanaf de muur, tussen de muur, of vanaf het kozijn, en noteer de precieze maat.
- Voor screens met een kast van 95 mm geldt een minimale hoogte van 1000 mm en een maximale hoogte van 3600 mm.

## **Breedtemetingen:**

- **Montage op de Muur:** Neem de breedste maat tussen de stenen en tel er 65 mm bij op. Deze extra millimeters dient u zelf bij de totale breedte op te tellen.
- **Montage Tussen de Muur:** Neem de smalste maat tussen de stenen en haal er 5 mm vanaf. Deze millimeters dient u zelf van de totale breedte af te trekken.
- **Montage op het Kozijn:** Neem de smalste maat van het kozijn en haal er 5 mm vanaf. Trek dit af van de totale breedte.

*Voor screens met een kast van 95 mm geldt een minimale breedte van 1000 mm en een maximale breedte van 3400 mm.*